

| | NINTENDO DS [®] XL | NINTENDO DS [®] | NINTENDO DS [™] Lite | NINTENDO DS [™] |
|---|---|---|--|---|
| Размер экрана | 4.2 дюйма | 3.25 дюйма | 3.0 дюйма | 3.0 дюйма |
| Тип ЖК-экрана | Цветной ЖК-дисплей (до 260 тысяч цветов) | Цветной ЖК-дисплей (до 260 тысяч цветов) | Цветной ЖК-дисплей (до 260 тысяч цветов) | Цветной ЖК-дисплей (до 260 тысяч цветов) |
| Размер консоли | Длина: 91,4 мм Ширина: 161,0 мм Толщина: 21,2 мм Длина стилуса: 96,0 мм Длина большого стилуса: 129.3 мм | Длина: 74,9 мм Ширина: 137,0 мм Толщина: 18,9 мм Длина стилуса: 92,0 мм | Длина: 73,9 мм Ширина: 133,0 мм Толщина: 21,5 мм Длина стилуса: 87,5 мм | Длина: 84,6 мм Ширина: 149,0 мм Толщина: 28,7 мм Длина стилуса: 87,5 мм |
| Блок питания | Источник питания Nintendo DSi XL Аккумуляторная батарея | Источник питания Nintendo DSi Аккумуляторная батарея | Источник питания Nintendo Nintendo DS Lite Аккумуляторная батарея | Источник питания Nintendo Nintendo DS Аккумуляторная батарея |
| Вес | 314 г | 214 г | 218 г | 275 г |
| Время зарядки батареи | Около 3 часов | Около 2 часов 30 минут | Около 3 часов | Около 4 часов |
| Срок работы аккумуляторной батареи | 13-17 часов при минимальной яркости 11-14 часов при низкой яркости 9-11 часов при средней яркости 6-8 часов при высокой яркости 4-5 часов при максимальной яркости (Изменяется в зависимости от игр и программ.) | 9-14 часов при минимальной яркости 8-12 часов при низкой яркости 6-9 часов при средней яркости 4-6 часов при высокой яркости 3-4 часа при максимальной яркости (Изменяется в зависимости от игр и программ.) | 15-19 часов при минимальной яркости 10-15 часов при низкой яркости 7-11 часов при высокой яркости 5-8 часов при максимальной яркости (Изменяется в зависимости от игр и программ.) | 6-10 часов (Изменяется в зависимости от игр и программ) |
| Совместимые программы и игры | Программы и игры для Nintendo DS Программы и игры для Nintendo DSi Nintendo DSiWare | Программы и игры для Nintendo DS Программы и игры для Nintendo DSi Nintendo DSiWare | Программы и игры для Nintendo DS Программы и игры для Game Boy Advance | Программы и игры для Nintendo DS Программы и игры для Game Boy Advance |
| Предустановленные игры и программы Nintendo DSiWare | <ul style="list-style-type: none"> • Браузер Nintendo DSi • Little Bit of Brain Training Arts Edition • Flipnote Studio • Словарь 6 в 1 | <ul style="list-style-type: none"> • Браузер Nintendo DSi • Flipnote Studio | – | – |
| Входные разъемы | Слот для карты DS Слот для карты памяти SD Разъем для подключения источника питания Разъем для подключения стереонаушников / микрофона | Слот для карты DS Слот для карты памяти SD Разъем для подключения внешнего блока питания Разъем для подключения стереонаушников / микрофона | Слот для карты DS Слот для картриджа Game Boy Advance Разъем для подключения внешнего блока питания Разъем для подключения стереонаушников / микрофона | Слот для карты DS Слот для картриджа Game Boy Advance Разъем для подключения внешнего блока питания Разъем для подключения стереонаушников / микрофона |
| Описание комплекта | Консоль Nintendo DSi XL Источник питания Nintendo DSi XL Стилус Nintendo DSi XL Стилус Nintendo DSi XL (большой) Руководство по началу работы Инструкция | Консоль Nintendo DSi Источник питания Nintendo DSi Стилус Nintendo DSi (2) Руководство по началу работы Справочное руководство Инструкция | Консоль Nintendo DS Lite Источник питания Nintendo DS Lite Стилус Nintendo DS Lite (2) Крышка слота GBA для Nintendo DS Lite Инструкция | Консоль Nintendo DS Источник питания Nintendo DS Стилус Nintendo DS (2) Ремешок для Nintendo DS Инструкция |