

INFORMAÇÃO IMPORTANTE PARA OS PAIS LEIA, POR FAVOR!

A Consola Nintendo 3DS™ oferece uma variedade de funcionalidades fantásticas, mas nem todas poderão ser adequadas a crianças. Preparámos medidas especiais para tornar a Consola Nintendo 3DS segura para as crianças.

Durante a configuração inicial da Consola Nintendo 3DS, ser-lhe-á pedido que configure as definições do Controlo Parental. Toque em **SIM** para começar e siga as instruções apresentadas no ecrã.


Escolha um código PIN para garantir que as crianças não alteram as definições que configurou. Siga as instruções abaixo para definir restrições específicas.

- Toque em **CLASSIFICAÇÃO ETÁRIA** para restringir os jogos que as crianças poderão jogar com base na classificação etária.
- Toque em **NAVEGADOR DE INTERNET** para impedir que as crianças naveguem na Internet.
- Toque em **SERVIÇO DA LOJA NINTENDO 3DS** para restringir o acesso das crianças à Nintendo eShop e a quaisquer outras compras online da Nintendo 3DS.
- Toque em **IMAGENS 3D** para desativar a função 3D. A utilização da função 3D por crianças com idade igual ou inferior a seis anos poderá provocar danos na visão. É altamente recomendado que apenas as crianças com mais de seis anos utilizem a consola no modo 3D.
- Toque em **MIIVERSE** para restringir a funcionalidade do Miiverse™.
- Toque em **PARTILHAR IMAGENS/AUDIO/VIDEO/TEXTO LONGO** para impedir que as crianças enviem e recebam fotos, imagens, sons, vídeos e mensagens longas.
- Toque em **INTERAÇÃO ONLINE** para impedir que as crianças estabeleçam qualquer comunicação online em jogos.
- Toque em **STREETPASS** para desativar o StreetPass™. O StreetPass permite a partilha automática de fotos, imagens, vídeos e outros conteúdos entre duas Consolas Nintendo 3DS que estejam próximas uma da outra.
- Toque em **REGISTO DE AMIGOS** para restringir o registo de novos amigos. Os amigos registados podem ver o estado online das crianças e trocar livremente mensagens e outros conteúdos com elas.
- Toque em **MODO DOWNLOAD DS** para impedir que as crianças descarreguem versões de demonstração da Nintendo DS™ e que utilizem jogos multijogador através da comunicação local sem fios.
- Toque em **VER VÍDEOS DISTRIBUÍDOS** para restringir os vídeos distribuídos que as crianças poderão ver.

Certifique-se de que seleciona **CONCLUÍDO** para guardar as suas definições.

Para utilizar o Controlo Parental ou alterar as definições depois da configuração inicial ter sido concluída, abra as Definições da Consola a partir do **Menu HOME** e seleccione **CONTROLO PARENTAL**.

Pode também restringir a utilização por parte de crianças de serviços da Nintendo Network, a partir de PCs, smartphones e outros dispositivos. Esta opção será automaticamente disponibilizada quando criar ou vincular uma Nintendo Network ID pela primeira vez, e pode ser alterada a qualquer altura se tocar em **ACEDER A PARTIR DE PCs OU OUTROS DISPOSITIVOS** nas Definições da Nintendo Network ID. Certifique-se também de que define um código PIN no Controlo Parental, como exemplificado em cima, para se assegurar que crianças não possam fazer alterações nas definições.



IMPORTANTI INFORMAZIONI PER I GENITORI LEGGERE ATTENTAMENTE!

La console Nintendo 3DS™ offre una vasta gamma di funzioni, ma è possibile che non tutte siano adatte ai bambini. In questo documento sono contenuti consigli e informazioni per rendere la console Nintendo 3DS sicura anche per i bambini.

Quando si configura la console Nintendo 3DS per la prima volta, è possibile impostare la funzione di filtro famiglia. Toccare **IMPOSTA ORA** e seguire le istruzioni a schermo. Scegliere un PIN per assicurarsi che i bambini non modifichino le impostazioni del filtro famiglia.


Per limitare l'uso di particolari funzioni, seguire le indicazioni riportate di seguito.

- Toccare **CLASSIFICAZIONE PER ETÀ** per limitare l'uso di software in base alla classificazione per età.
- Toccare **BROWSER INTERNET** per limitare l'uso del browser Internet.
- Toccare **SERVIZI SHOP NINTENDO 3DS** per limitare l'uso del Nintendo eShop e di altri servizi shop Nintendo 3DS.
- Toccare **VISUALIZZAZIONE 3D** per limitare l'uso della funzione 3D. L'uso della funzione 3D da parte di bambini di età uguale o inferiore ai sei anni può causare danni alla vista. Si raccomanda di far usare la console con la modalità 3D attivata solo a bambini di età superiore ai sei anni.
- Toccare **MIIVERSE** per limitare le funzionalità di Miiverse™.
- Toccare **SCAMBIO DI IMMAGINI, REGISTRAZIONI, FILMATI e TESTI** per limitare lo scambio di dati quali foto, immagini, registrazioni audio o video e testi lunghi.
- Toccare **INTERAZIONE ONLINE** per limitare la comunicazione online nei giochi.
- Toccare **STREETPASS** per limitare l'uso della funzione StreetPass™. StreetPass permette lo scambio automatico di dati quali foto, immagini, video e altri contenuti tra due console Nintendo 3DS che si trovano nelle vicinanze.
- Toccare **REGISTRAZIONE AMICI** per limitare la registrazione di nuovi amici. Gli amici registrati potrebbero vedere lo stato online dei bambini e il loro messaggio di stato, e scambiare con loro altri tipi di contenuti.
- Toccare **DOWNLOAD DS** per limitare il download di demo di software per Nintendo DS™ e la possibilità di giocare con altri utenti attraverso la comunicazione wireless locale.
- Toccare **VIDEO DISTRIBUITI** per limitare la visione dei video distribuiti.

Assicurarsi di selezionare **OK** per salvare le impostazioni.

Per accedere al filtro famiglia o cambiare le impostazioni dopo la configurazione iniziale, accedere alle Impostazioni della console dal **menu HOME** e selezionare **FILTRO FAMIGLIA**.

Inoltre, è possibile limitare l'uso dei servizi Nintendo Network da parte dei bambini anche su PC, smartphone e altri dispositivi. Questa opzione viene visualizzata automaticamente quando si crea o si registra un Nintendo Network ID per la prima volta e può essere modificata in qualsiasi momento toccando **ACCESSO DA PC O ALTRI DISPOSITIVI** nelle Impostazioni Nintendo Network ID. Assicurarsi di avere impostato un PIN per il filtro famiglia come descritto in precedenza per evitare che i bambini possano modificare le impostazioni.



Grazie a queste opzioni, anche i bambini potranno divertirsi in modo sicuro con la console Nintendo 3DS.

INFORMACIÓN IMPORTANTE PARA PADRES Y TUTORES (LÉASE ATENTAMENTE)

La consola Nintendo 3DS™ ofrece muchas posibilidades de entretenimiento, pero puede que no todas ellas sean adecuadas para niños. Sigue estos pasos para asegurarte de que tu hijo usa la consola de manera segura.

Al realizar la configuración inicial de la consola Nintendo 3DS, se te pedirá que configures el control parental. Toca **ACEPTAR** para configurarlo y sigue las instrucciones que verás en pantalla.

Elige una contraseña para evitar que tu hijo pueda cambiar los ajustes que realices.

Sigue estas instrucciones para configurar los distintos ajustes:

- Toca **CLASIFICACIÓN POR EDADES** para poder restringir los juegos a los que podrá jugar tu hijo de acuerdo con su edad.
- Toca **NAVEGADOR DE INTERNET** para evitar que tu hijo tenga acceso a internet.
- Toca **SERVICIOS DE COMPRA DE NINTENDO 3DS** para restringir el uso de Nintendo eShop y otros servicios de compra de Nintendo 3DS por parte de tu hijo.
- Toca **IMÁGENES 3D** para desactivar la función 3D. El uso de la función 3D podría dañar la vista de los niños de seis años o edad inferior. Se recomienda encarecidamente que solo los niños de edad superior a seis años usen la función 3D.
- Toca **MIIVERSE** para restringir las funciones de Miiverse™.
- Toca **INTERCAMBIO DE AUDIO, IMÁGENES, VÍDEO Y TEXTO** para evitar que tu hijo pueda enviar y recibir fotos, imágenes, grabaciones, videos o textos.
- Toca **COMUNICACIÓN EN LÍNEA CON OTROS USUARIOS** para evitar cualquier tipo de comunicación en línea mientras tu hijo juega.
- Toca **STREETPASS** para desactivar la función StreetPass™, que permite el intercambio automático de fotos, imágenes, videos y otros contenidos entre dos consolas de la familia Nintendo 3DS que estén cerca una de la otra.
- Toca **REGISTRO DE AMIGOS** para impedir registrar nuevos amigos. Ten en cuenta que los amigos registrados podrán ver el estado de conexión de tu hijo e intercambiar mensajes y otros contenidos con él.
- Toca **MODO DESCARGA DS** para evitar que tu hijo descargue demos de programas de Nintendo DS™ o juegue partidas multijugador usando la comunicación inalámbrica local.
- Toca **REPRODUCCIÓN DE VÍDEOS DISTRIBUIDOS** para restringir los videos distribuidos que puede ver tu hijo.

Asegúrate de tocar **CONFIRMAR** para guardar los ajustes.

Para establecer o cambiar los ajustes del control parental después de realizar la configuración inicial de la consola, accede a la configuración de la consola en el **menú HOME** y selecciona **CONTROL PARENTAL**.

Por último, también es posible restringir el uso de los servicios de Nintendo Network en ordenadores, teléfonos móviles y otros dispositivos. La opción se ofrecerá automáticamente al crear o vincular un Nintendo Network ID, y puede cambiarse en cualquier momento con solo tocar **USAR DESDE UN ORDENADOR U OTRO DISPOSITIVO** en los ajustes del Nintendo Network ID. Para asegurarte de que tu hijo no pueda cambiar los ajustes, no olvides configurar y activar el control parental, tal y como se explica más arriba.

¿Quieres configurar el control parental?

Aceptar

Ahora mismo no

Gracias a estas opciones, tu hijo podrá disfrutar de la consola Nintendo 3DS de manera segura.



6204999M1

Art.-Nr.: 6204999M1

Nintendo®

PRINTED IN CHINA
© 2013 Nintendo Co., Ltd.

FAA-CTR-S-EUB-C4